

Acesso Remoto CFTV

Abaixo veremos como proceder para visualização remota das imagens.

Obs.: Recomenda-se utilizar Windows XP como sistema operacional e Internet Explorer como navegador de internet.

Habilitando o navegador para visualização das imagens

1) Clique em ferramentas (na barra de tarefas do Internet Explorer) depois em Opções da internet. Abrirá uma nova janela

2) Clique em segurança, Internet e Nível personalizado

3) Role a barra de rolagem até Plug-ins e controles ActiveX

3.1) Habilite todas as funções e clique em OK e na outra janela também em OK

Agora seu Navegador já está habilitado para receber as imagens.

Para visualizar as imagens ao vivo

1) Selecione: Visualizar Mpeg4 encoder

2) Selecione: DSL/CABLE/T1

3) Selecione: 1 Janela (uma câmera por vez)

2 Janelas (duas por vez)

Multi-Janelas (todas ao mesmo tempo)

4) Clique em Enviar

5) Após a página ser carregada totalmente, clique em play (>)

6) Digite usuário, senha e clique em OK.

Para visualizar as imagens gravadas

1) Na página inicial selecione: Reprodução Remota

2) Após a página ser carregada totalmente, clique em play (>)

3) Digite usuário, senha e clique em OK.

4) Dê um clique duplo em *Empt* para receber os dados.

5) Escolha: câmera, ano, mês e dia.

6) Escolha a hora desejada para visualização e clique em play (>)

7) Para copiar as imagens desejadas, clique em *Download*

8) Selecione a pasta desejada para o arquivo em clique em OK.